

Инструкция по эксплуатации- Forever Sport camera SC-200

FOREVER

Forever Sport camera SC-200

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием изделия и сохраните данное руководство должным образом для дальнейшего использования.

Содержание руководства продукта основаны на обновленной информации при компиляции. Отображение на экране и цифры, используемые в руководстве для детального и визуальной работы камеры. Из-за технического развития и различных производственных партий, они могут отличаться версией прошивки программного обеспечения.

— 1 —

Внешний вид и описание



— 2 —



корпус для аккумулятора, замок крышки аккумулятора

аксессуары

закрытие водонепроницаемого чехла



— 3 —



— 4 —

Способы применения



— 5 —



Установка карты памяти

Эта камера не оснащена внутренней памятью. И мультимедийная карта должна быть установлена в эту камеру, чтобы работать. Пожалуйста, отформатируйте карту на компьютере перед использованием.

Установка батареи

1. Нажмите на замок крышки аккумулятора, чтобы открыть ее.
2. Правильно установите батарею в камеру.

зарядка

1. Подключите кабель USB к камере и компьютеру для зарядки аккумулятора
2. Во время зарядки индикатор питания загорится красным цветом

— 6 —

3. Когда красный свет исчезает, устройство полностью заряжено
4. Отключите кабель USB
- Включение и выключение**
1. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить камеру
 2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить его
- Переключение режимов**
- Переключение между режимами записи видео / фото съемки / режим воспроизведения / меню, нажав кнопку Питание.
- Режим записи видео**
- Переключение в режим записи видео и нажмите кнопку ОК, чтобы начать или остановить запись нажмите старт / стоп.
- Фотографирование**
- Переключите в режим съемки фотографий и нажмите кнопку ОК, чтобы сделать фотографии.
- Режим воспроизведения**
- Переключение в режим воспроизведения, нажмите кнопку вверх / вниз для просмотра фотографий и видео файлов
- Настройки**
- Переключение в режим меню, нажмите кнопку UP / DOWN, чтобы выбрать правильный вариант, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы принять и изменить настройки

7

Меню	Функции
разрешение	1080FHD1920 x 1080, 720P 1280 x 720 60fps, 720p 1280 x 720 30 кадров в секунду, WVGA 848 x 480, VGA 640 x 480
Циклическая запись HDR	Установите время записи цикла: Выкл / 3мин / 5мин / Ломин Вкл выкл Камера будет автоматически записывать, когда она движется и остановить запись, когда она неподвижна. Вкл выкл
Определение движения аудио	Добавить дату во время записи видео. Вкл выкл
Дата в кадре	Вкл выкл
Режим захвата	Вкл / 5/10/20 сек
Размер изображения	12M 4032 x 3648 x 3024, 10M 2736, 8M 3264 x 2448, 5M 2592 x 1944, 3M 2048 x 1536, 2MHD 1920x1080, VGA 640x480, 1280x960 1,3M
Острота	Сильный / Normal / Экономна
баланс белого	Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный
цвет	Цвет / & W / Серия
ISO	Авто / 100/200/400
Воздействие	+2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0, -1/3, -2 / 3, -1,0, -4/3, -5 / 3, -2,0
Функция распознавания лиц	Вкл / распознавания лица обнаружения / улыбки
Анти-встряхи	Вкл выкл
Быстрый обзор	Вкл / 2сек / 5сек
Дата	Вкл / Дата / Дата и время

8

язык	Польский, английский, немецкий, итальянский, китайский, русский, португальский, французский, испанский
Дата / время	Настройки даты и времени
Авто-выключение звуковой сигнал	Вкл / 3мин / 5мин / 10мин
Режим ТВ	Вкл выкл
Заставки	Вкл выкл
частота	Вкл выкл
Поворот	Вкл / 1мин / 3мин / 5мин
Режим автомобиля	50 Гц / 60 Гц
Режим экранного меню	Вкл выкл
Удалить	Вкл выкл
Формат	Вкл выкл
Настройки по умолчанию	Удаление текущего / Удалить все
Версия	Удалить все файлы
Выкл / Дата / Дата и время	Возврат настроек меню по умолчанию модель Версия

Подключение камеры к телевизору высокой четкости

1. Подключите камеру к телевизору высокой четкости с помощью кабеля HDMI
2. Включите HDTV и переключитесь в режим HDMI
3. Включите камеру и переключения в режим воспроизведения

Подключение камеры к компьютеру

Есть два способа загрузки файлов с карты памяти на ПК: - Вставив карту памяти в устройство для чтения карт

1. Извлеките карту памяти из камеры и вставьте ее в устройство для чтения

9

2. Откройте съемный диск, представляющий карту памяти
3. Скопируйте файлы с карты памяти в папку по вашему выбору на компьютере

- При подключении камеры к компьютеру с помощью кабеля USB

1. Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB и включите камеру

2. Файлы можно найти в разделах каталога 'DCIM'

3. Скопируйте файлы на компьютер

Технические характеристики

Дисплей:	1,5" LCD
Разрешение:	1920x1080/ 1280x720/ 848x480/ 640x480
Широкоугольный объектив:	170°
Циклическая запись:	Yes
Определение движения:	Yes
Зоом:	4x
Водонепроницаемый	30 m
Микрофон:	Yes
Размер изображения:	12 Mpix/ 8 Mpix/ 3 Mpix
Интерфейс:	USB, HDMI
Карта памяти поддерживается:	Micro SD max. 32 GB
Источник питания:	Battery 900mAh
Размеры:	29,8 x 59,2 x 41 mm
Вес:	44 g

10

- Производитель: Forever. TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław (Польша)
- Поставщик в РБ: ООО Фореввер-мобил г. Минск ул. Кульман 17 пом.17
- Гарантийный срок: 12 месяцев
- Срок службы 24 месяца
- **EAC**