

<p><b>FOREVER®</b></p> <p><b>Bluetooth колонка Forever BS-100</b></p> <p><b>Руководство пользователя</b></p> <p>Благодарим Вас за покупку Bluetooth колонки FOREVER BS-100. Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите руководство, чтобы узнать больше о функциях и эксплуатации устройства. Не производите самостоятельный ремонт устройства. Это может привести к травмам пользователя, к поломке устройства BS-100 или потери гарантии. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться продукцией Forever.</p> <p><b>Комплектация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамик BS100 Bluetooth</li> <li>- Мини-USB кабель для зарядки -3,5 мм аудио кабелей</li> <li>- Руководство пользователя</li> </ul>		<p><b>Описание</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Слот для карты MicroSD</li> <li>Включатель питания: MP3 вкл / выкл / Bluetooth на</li> <li>мини-USB: порт зарядки</li> <li>аудиоход 3,5 мм</li> <li>Микрофон: используется для вызовов в рамках режима Bluetooth системы</li> <li>&lt; громкость звока / предыдущая песня</li> <li>воспроизведение / пауза/анекал / отключение вызова / завершение вызова / набор номера / 8-х увеличение громкости / следующая песня</li> </ol> <p><b>Спецификации</b></p> <p>Берсис Bluetooth 2.1 Громкоговоритель: 45 мм, 4 Ом, 3 Вт Фонограмма: сигнал-шум &lt; 95 дБ Износование &lt; 0,5% Диапазон воспроизведения частот: 280 Гц-16 кГц Рабочий диапазон: до 10 метров Аккумулятор: 300 мАч Время проигрывания музыки / говорить: прибл. 4 часа Размеры: 60 x 60 x 50 мм Вес: 230 г Дальность действия: до Толо метров Емкость батареи: 300 мАч, 3,7 В, Li-ion Music / время разговора: до 4 часов при объеме 70% зарядки стандарт: 5 В постоянного тока Время зарядки: 1,5-2 часа</p> <p><b>Сопряжение</b></p> <p>Включите динамик в позицию к Bluetooth. Динамик автоматически переходит в режим сопряжения. Вы услышите голосовую подсказку "Устройство Bluetooth готово к паре".</p>	<p><b>Сопряжение с компьютером / мобильным телефоном</b></p> <p>Включите динамик в режим сопряжения. Найдите имя динамика ID: BS-100 (некоторые телефоны или различные устройства необходимо ввести PIN-код "0000" в качестве пароля) в списке доступных устройств и сопряжение обоих устройств.</p> <p><b>Совместимость</b></p> <p>Динамик совместим со всеми устройствами, использующими Bluetooth 2.1 или более поздней версии.</p> <p><b>Доступные режимы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Карта MicroSD-плеер</li> <li>- Музыкальный плеер с аудио входом</li> <li>- Динамик Bluetooth</li> <li>- Комплект гарнитуры Bluetooth</li> </ul> <p><b>Исправление проблем</b></p> <p>1. Когда динамик и мобильный телефон не может быть в паре, удалите имя говорящего из списка мобильных телефонов и попытайтесь снова сопряжение устройств. 2. Звук производительность может быть нарушена, если устройства находится под низкой среде сигнала или когда батареи обоих устройств являются низкими. 3. Только корпус силиконовый является водонепроницаемым, не смачивайте внутреннюю структуру и компоненты.</p>
<p><b>Воспроизведение MP3-файлов с карты памяти MicroSD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставьте карту MicroSD в считыватель</li> <li>2. Переведите переключатель в положение "MP3"</li> <li>3. Устройство громкой связи включается и начинает воспроизведение первой песни с карты автоматически после того, как "Етег" карты TF играть" голосовое сообщение. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите на кнопку "пауза". Резюме, еще раз нажав на кнопку "пауза". Для того, чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку "Следующий трек". Для перехода к предыдущей песне, нажмите кнопку "предыдущий трек".</li> </ol> <p><b>Режимы ввода аудиосигналов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подключите источник аудиосигнала к громкоговорителю с помощью прилагаемого кабеля аудио 3,5 мм.</li> <li>- Переведите переключатель в положение "MP3". Музыка начинает играть с карты памяти (если карта памяти вставлена в динамик) автоматически.</li> <li>- Нажмите И до тех пор, пока не услышите сообщение "введите радио в игре" "держите" кнопку "музыка"</li> <li>- Нажмите и до тех пор, пока не услышите сообщение "введите аудиокабель", динамик переходит в режим аудиовхода. Удерживайте кнопку "музыка".</li> </ul> <p><b>Изменение громкости</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для увеличения громкости, нажмите и удерживайте кнопку "громкость" кнопку Отпустите кнопку, когда уровень громкости получает желаемое значение..</li> <li>- Чтобы Уменьшить громкость, нажмите и удерживайте кнопку "Уменьшение громкости" кнопки. Отпустите кнопку, когда уровень громкости получает желаемое значение.</li> </ul>		<p><b>Воспроизведения музыки через Bluetooth</b></p> <p>После подключения устройства с динамиком, запустите приложение для прослушивания музыки и воспроизведения музыки. Звук будет воспроизводиться через динамик. Кнопки на акустической системе и низко переключаются между песнями, остановки, возобновления воспроизведения и регулировки громкости.</p> <p><b>Кнопки приема и отключения ВЫЗОВА</b></p> <p>В случае сопряжения громкоговорителя с телефоном, вы можете вести разговор в режиме громкой связи. При приеме голосового вызова, нажмите кнопку "ответ на вызов" кнопку на динамик. Устройство перейдет в режим громкой связи. Для завершения вызова, нажмите кнопку "ответ на вызов" кнопку еще раз. Чтобы отклонить вызов, дважды нажмите кнопку "ответ на вызов" кнопку.</p> <p><b>Безопасности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пожалуйста, прочтите и сохраните эти инструкции.</li> <li>- Не снимайте крышку устройства. Там нет компонентов, которые могут быть восстановлены пользователем. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом сервисной службы.</li> <li>- Защита устройства от контакта с водой или влагой, чтобы избежать поражения электрическим током.</li> <li>- Батарея не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, огня или других источников тепла. ... Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности, поставляемые производителем.</li> </ul>	<p><b>Маркеровки</b></p> <p> Электрические и электронные устройства не могут утилизировать вместе с бытовыми отходами.</p> <p> При переработке, повторному использованию или надлежащего использования старых устройств, вы делаете важный вклад * для защиты нашей окружающей среды.</p> <p> Устройство и аксессуары совместимы с директивами по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, указанной в декларации соответствия, она совместима с положениями директив Нового подхода.</p> <p> Устройство соответствует требованиям директивы RoHS, которая охватывает действие ограничений на стадии производства во введении опасных веществ в электронике.</p> <p> Раздельный сбор продуктов и упаковки позволяет материалы, которые будут переработаны и использованы снова.</p> <p> Устройство, отмеченные этим знаком, будет использоваться в жилых, коммерческих и легких промышленных условиях, в закрытых, сухих помещениях.</p> <p> После распаковки, отделите материалы в отдельные контейнеры сортировки отходов.</p>
<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	

- Производитель: Forever. TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław (Польша)
- Поставщик в РБ: ООО Форевер-мобил г. Минск ул. Кульман 17 пом.17
- Гарантийный срок: 6 месяцев
- Срок службы 24 месяца