FOREVER

Автомобильный комплект Bluetooth BK-300

Благодарим Вас за покупку продукта компании Forever BK-300 Bluetooth автомобильный комплект. Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите руководство, чтобы узнать больше о функциях и эксплуатации устройства. Не производите ремонт BK-300самостоятельно . Это может привести к поражению электрическим током или повреждения устройства,а так же потери гарантии. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться продуктам Forever.

Описание функиональности

Технические характеристики

Версия Bluetooth: V4.0
Дальность действия: 10 м
Multipoint: есть
Время зарядки: 2 -3 часа
Макс, время talking / Режим ожидания: до 16 часов / до 48 дней
Размеры: 15 мм 98x57x Вес: 64 г
Цифровая обработка звука с помощью технологии DSP
Шумоподавления DSP , Подавление эха DSP
A2DP (Advanced Audio профиль распределения) для передачи музыки,
и направления из приложения GPS на вашем телефоне
статус 6E свет (готов к паре, состояние вызова, состояние соединения)

Начало работы с устройством

Убедитесь, что спикерфон полностью заряжен в течение двух часов, прежде чем начать использовать его используйте кабель USB для подключения BK-300 с автомобильным зарядным устройством. Подключите автомобильное зарядное устройство в розетку Вашего автомобиля.Световой индикатор загорается красным светом во время зарядки. При полной зарядке световой индикатор послностью выключается.

Подключение устройства к телефону

1. Включите функцию Bluetooth в вашем телефоне.
2. Включите спикерфон. Нажмите кнопку включения переключателя ON / OFF,спикерфон будет готов для автоматического сопряжения, световой индикатор будет мигать красным и синим цветом, а так же, вы услышите голосовую подсказку что усторойство готово к сопряжению.
3. Используйте свой мобильный телефон для поиска устройства Bluetooth с именем "BK-300 *.
4.Во время сопряжения телефона и спикерфона, возможен запрос пороля для соединения, для этого необходимо ввести пороль "0000". При успешном подключении устройств ,световой индикатор замигает синим цветом и голосовая подсказка сообщит о успешном подключении телефона .

Автоматическое подключение

Сопряжение громкой связи и телефона требуется только в первый раз , в дальнейшем устройства будут подключаться автоматически, для этого громкая связь должна быть включена ,а в тельфоне должна быть влючена фунция bluetooth. Громкая связь BK-300 имеет возможность хранить в памяти до 8 мобильных телефонов, но одновременно может работать только с двумя устройствами.

Сопряжение со вторым телефоном

Громкая связь BK-300 имеет современные технологии MULTIUSE, что позволяет использовать два устройства одновременно. После того, как первый мобильный телефон был подключен с громкой связью успешно, пожалуйста, выключите функцию Bluetooth подключенного мобильного телефона , а затем повторите шаг "3" и "4", чтобы подключить второй мобильный телефон. После удачного подключения второго телефона с громкой связью , включите мобильную функцию Bluetooth на первом мобильном телефоне, теперь можно использовать два телефона одновременно.

Крепежные устройства громкой связи

Спикерфон крепится незаметно и удобно на солнцезащитный козырек в автомобиль с помощью встроенного магнита металлического зажима.
Для обеспечения оптимального качества звука расположите спикерфон прямо перед собой и говорите непосредственно в спикерфон.

Дополнительные возможности

При прослушивании музыки или использовании GPS приложений в вашем устройстве ,во время когда оно подключено к громкой связи звук будет предавать на динамик громкой связи автоматически. При поступлении входящего вызова, музыкальные файлы или GPS приложения будут автоматически приостановлены. При завершении вызова процесс воспроизведения будет возобновлен.

Голосовые подсказки

Громкая связь ВК-300 имеет функцию голосовых подсказок которые информирует, вас о подключении устройства , о низком уровне заряда батареи. При повторном подключении одного или двух устройств . Низкий уровень заряда батареи объявляется каждые 3 минуты, когда рабочее время спикерфона меньше, чем 20 минут. Во время поступления входящего вызова, устройство громкой связи объявит номер звонящего.

Спящий режим

Для экономии энергии, если громкая связь не подключена к устройству более 10 мин она переходит в спящий режим ,для использования громкой связи пожалуйста, вылючите ее и заново включите .

Кнопка ответа и завершение вызова

При поступлении входящего вызова нажмите кнопку ответа / завершения вызова на спикерфоне, чтобы ответить на вызов или завершить его.

Отклонение вызова

Для того чтобы отклонить входящий вызов необходимо дважды нажать кнопку ответа / завершения вызова.

Повторный набор последнего номера

Для набора последнего вызова необходимо дважды нажать на кнопку ответа / завершения вызова, когда громкая связь находится в режиме ожидания.

Громкость +/-

Нажмите +/- для регулировки уровня громкости. Короткий звук будет указывать, когда уровень громкости находится на самом высоком или низком пределе.

Решение проблем

Я слышу треск.
Bluetooth представляет собой технологию радиосвязи, которая означает, что она чувствительна к объектам между громкой связью и подключенных устройств. Растояние между громкой связи и подключенного устройства должны использоваться в пределах 10 метров друг от друга без каких-либо крупных объектов (стены и т.д.).
Я ничего не могу в моем спикерфона услышать.
- Увеличьте громкость спикерфона.
- Убедитесь, что телефон подключен к громкой связи, нажав на кнопку ответа / завершения вызова.

У меня возникли проблемы с сопряжением.
- Возможно, вы удалили сопряженное подключение громкой связи в вашем мобильном телефоне. Введите громкую связь в режим поиска и подключите ваше устройства еще раз.

Будет ли громкая связь работать с другими Bluetooth оборудования.
Спикерфон предназначен для работы с мобильными телефонами Bluetooth. Он также может работать с другими устройствами Bluetooth, совместимыми с Bluetooth Verion 1.1 или выше.

Я не могу использовать отклонения вызова, удержания вызова, повторного набора номера или голосового набора.
Эти особенности зависят от совместимости спикерфона и вашего телефона, Пожалуйста, обратитесь к руководству пользования вашего устройства для для уточнений данных деталей.

Я хочу, сбросить список сопряжения в моем спикерфоне.
Спикерфон регистрирует список до 8 мобильных телефонов. Чтобы удалить этот список, вам нужно сбросить настройки спикерфона , нажав вместе кнопки громконсти + и-- и удерживать их в течение 6 секунд ..

Безопасность

- Всегда храните устройство громкой связи в выключенном сосотоянии
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 45 ° C или ниже -10 ° C Это может сократить срок службы аккумулятора и может повлиять на работу спекерфона. Высокая температура может также привести к снижению производительности...
- Не подвергайте спикерфон воздействию дождя или других жидкостей.
- Пожалуйста,выключите спикерфон во время зарядки.

- Производитель: Forever. TelForceOne S.A. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław (Польша)
- Поставщик в РБ: ООО Форевер-мобил г. Минск ул. Кульман 17 пом.17
- Гарантийный срок: 6 месяцев
- Срок службы 24 месяца